

ROCCO

SUMMICROPHONE P-17

Mode d'emploi

1 - Installation :

Le microphone se compose d'une capsule statique « P-17 » avec fiche neutrik et du boîtier préampli et adaptateur d'impédance « Summicrophone P-17 »

- Brancher la capsule P17 au summicrophone à l'aide d'un câble microphone XLR (1 : ground 2 : hot 3 : cold) maximum 5 mètres
- Brancher le boîtier Summicrophone à l'aide d'un câble XLR (1 : ground 2 : hot 3 : cold) à une table de mixage ou une carte son capable de délivrer du 48v phantom (IMPORTANT : ne jamais brancher la capsule sans le boîtier cela détruira la capsule P-17 !)
- Enclencher l'alimentation phantom 48v
- Tourner le gain du préampli microphonique
- Enjoy !

2 - Précautions d'usage :

- La capsule P-17 doit être exclusivement branchée sur le boîtier SUMMICROPHONE P-17
- utiliser un câble blindé de bonne qualité maximum 5 mètres entre la capsule et le boîtier summicrophone
- Ne jamais brancher la capsule P-17 sans le boîtier SUMMICROPHONE fourni, cela détruira la capsule.
- Ne pas débrancher votre capsule P-17 ou boîtier Summicrophone sans avoir coupé l'alimentation phantom 48v et baissé le gain du préampli.
- Tenir éloigné de l'humidité et de sources de chaleur.

ROCCO MICROPHONES 2015.